


トラック積載型クレーン車 boom及びアウトリガー格納防止忘れ警報装置


boomを出したままで走行して電線を切ってしまったなどのヒューマンエラーをなくすよう、この警告ランプ・ブザー付ユニット車はランプ・ブザーで格納忘れを知らせ、事故を未然に防ぎます。

【警報ランプ取付状態】




- ・フロントのダッシュボードに黄色のランプが設置してあります。
- ・電源はヒューズボックスより直接配線してありますので、いかなる場合においても警報装置は作動します。
- ・メーカー純正等はサイドブレーキより電源をとる場合があります。）

【アウトリガー部検出リミットスイッチ取付状態】



- ・アウトリガーのジャッキシリンダーへ、直接リミットスイッチを接触させることで検知しています。

【boom部分検出リミットスイッチ取付状態】



- ・boomの根元に近接スイッチを取り付けてboomが上がり次第、検出する機構になっています。

【boom及びアウトリガーの未格納時のランプ点灯状態】



- ・ランプ点灯の他、ブザーで格納忘れを知らせることで事故を未然に防ぎます。